

STOOTPLATEN MONTAGEHANDLEIDING

Elke ruimte
veilig.

Deze montagehandleiding is van toepassing op de Alprokon Stootplaten. Voor een goede werking van het product dient deze montagehandleiding zorgvuldig opgevolgd te worden.

Benodigheden

- schone, stofvrije doek
- ontvetter
- schilderstape
- meetlint / waterpas
- lauwwarm water
- afwasmiddel
- plantenspuit
- harde behangersrol

1 **Maak de ondergrond goed schoon en vetvrij** (niet toepassen op onbehandeld hout)

2 **Bepaal de plaats van de stootplaat**

Gebruik hiervoor het schilderstape. Meet evt. na met een meetlint of waterpas.

3 **Maak de ondergrond en de lijmlaag van de stootplaat nat**

Vul de plantenspuit met het lauwwarme water en voeg hier een druppel afwasmiddel aan toe. Voorkom dat je teveel afwasmiddel toevoegt. Verwijder het rugpapier van de stootplaat. Gebruik de plantenspuit om de ondergrond en de lijmlaag van de stootplaat nat te maken.

4 **Plak de stootplaat, veeg overtollig water weg en verwijder markeringen**

Je hebt nu nog de kans om de stootplaat te herpositioneren. Zit de stootplaat op de juiste plek? Veeg dan met de harde behangersrol het overgebleven water weg en droog af met een schone droge doek.

Heb je een vraag? Wij helpen je graag!

E sales@alprokon.com, T +31 (0) 180 20 55 10, [ALPROKON.com](https://www.alprokon.com)